

ITEM SERVICED	PROCEDURE	1000 MI. 1600 KM	5000 MI. 8000 KM	10,000 MI. 16,000 KM	15,000 MI. 24,000 KM	20,000 MI. 32,000 KM	25,000 MI. 40,000 KM	NOTES
Aceite motor y filtro	Cambio	X	X	X	X	X	X	
Filtro de aire	Inspeccion y/o cambio	X	X	X	X	X	X	
Neumaticos	Comprobar presion y estado	X	X	X	X	X	X	
Radios ruedas	Comprobar tension	X	X			X		4
Aceite primaria	Cambio	X		X		X		
Aceite caja cambios	Cambio	X				X		
Embrague	Comprobar ajuste	X	X	X	X	X	X	
Correa	Inspeccion y ajuste	X	X	X	X	X	X	
Control acel, freno y embr.	Comprobar, ajustar y lubricar	X	X	X	X	X	X	
Pata cabra	Inspeccion y lubricar	X		X		X		
Tuberias y conex. combustible	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	
Filtro gasolina	Cambio						X	
Liquido de freno	Comprobar nivel y estado	X	X	X	X	X	X	5
Discos y pastillas freno	Inspeccion desgaste	X	X	X	X	X	X	
Bujias	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	
	Cambio					X		
Sistema electrico	Comprobar	X	X	X	X	X	X	
Aceite horquilla	Cambio							6
Rodamientos direccion	Ajustar	X		X		X		2
Rodamientos basculante		Inspeccion cada 30,000 miles (48,000 kilometers)						
Tornilleria critica	Comprobar tension	X		X		X		
Soportes motor	Inspeccion			X		X		
Bateria	Comprobar y limpiar contactos							3
Sistema de escapes	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	3
Prueba carretera		X	X	X	X	X	X	
<b>NOTAS:</b>	<p>2. Desmontar, lubricar e inspeccionar cada 48.000 km (30.000 millas).</p> <p>3. Realizar anualmente.</p> <p>4. Solo para llantas de radios.</p> <p>5. Cambio D.O.T. 4 HYDRAULIC BRAKE FLUID y purgar sistema cada dos (2) años.</p> <p>6. Desmontar, lubricar e inspeccionar cada 80.000 km (50.000 millas).</p>							