

Table 3. Regular Service Intervals: 2008 Sportster Models

ITEM SERVICED	PROCEDURE	1000 MI 1600 KM	5000 MI 8000 KM	10,000 MI 16,000 KM	15,000 MI 24,000 KM	20,000 MI 32,000 KM	25,000 MI 40,000 KM	NOTES
Aceite motor y filtro	Cambio	X	X	X	X	X	X	
Tuberías aceite y freno	Inspeccionar fugas	X	X	X	X	X	X	
Filtro de aire	Inspeccion y/o cambio	X	X	X	X	X	X	
Neumaticos	Comprobar presion y estado	X	X	X	X	X	X	
Radios ruedas	Comprobar tension	X	X	X	X	X	X	4
Aceite primaria y cambio	Cambio	X		X		X		
Embrague	Comprobar ajuste	X	X	X	X	X	X	
Cadena primaria	Comprobar ajuste	X	X	X	X	X	X	
Correa	Inspeccion y ajuste	X	X	X	X	X	X	
Control acel, freno y embr.	Comprobar, ajustar y lubricar	X	X	X	X	X	X	
Pata cabra	Inspeccion y lubricar	X		X		X		
Tuberías y conex. combustible	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	
Deposito combustible y filtro	Limpiar						X	
Liquido de freno	Comprobar nivel y estado	X	X	X	X	X	X	5
Discos y pastillas freno	Inspeccion desgaste	X	X	X	X	X	X	
Pasador maneta freno	Inspeccion		X	X	X	X		2
	Lubricar						X	2
Pasadores pinza freno	Inspeccion		X	X	X	X		2
	Lubricar						X	2
Gomas pinza freno	Inspeccion		X	X	X	X		2
	Cambio						X	2
Bomba freno trasera	Inspeccion		X	X	X	X	X	2
Componentes freno	Cambio gomas bombas y pinzas						X	2
	Lubricar piston bomba						X	2
Bujias	Inspeccion	X	X		X		X	
	Cambio					X		
Sistema electrico	Comprobar	X	X	X	X	X	X	
Ralenti motor	Comprobar	X	X	X	X	X	X	
Aceite horquilla	Cambio							6
Rodamientos direccion	Ajustar	X				X		
	Lubricar					X		
Rodamientos basculante		Cambio cada 48,000 KM (30,000 MI)						
Amortiguadores	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	
Tornilleria critica	Comprobar tension	X		X		X		
Soportes motor	Inspeccion			X		X		
Bateria	Comprobar y limpiar contactos							3
Sistema de escapes	Inspeccion	X	X	X	X	X	X	3
Prueba carretera		X	X	X	X	X	X	
NOTAS:	2. Cambio cada 4 años. 3. Realizar anualmente. 4. Solo para llantas de radios. 5. Cambio cada 2 años.. 6. Desmontar, lubricar e inspeccionar cada 80.000 km (50.000 millas).							